




# Начнём?

Краткое руководство пользователя

# Быстрое подключение

1. Подключите один разъем HDMI-кабеля к HDMI-порту вашего ТВ, другой разъем — к HDMI-порту X-STAR KARAOKE BOX.
2. С помощью кабеля RCA подключите X-STAR KARAOKE BOX к акустической системе.
3. Используя кабели TRS, подключите приемник микрофонов в соответствующие входы Mic 1 и Mic 2 на X-STAR KARAOKE BOX.
4. Подключите X-STAR KARAOKE BOX к сети электропитания.
5. Включите телевизор и выберите вход HDMI, к которому подключен X-STAR KARAOKE BOX.
6. Следуя подсказкам на экране, настройте подключение к Интернету и выполните вход.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Несоблюдение данных инструкций может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током, а также к различным телесным повреждениям или повреждению оборудования.

# Основные сведения

## Быстрый доступ


В верхней части экрана «Домой» доступны иконки для быстрого перехода в:

- Поиск
- Список установленных программ
- Настройки сети
- Общие настройки системы




## Рекомендации

На экране «Домой» представлены редакторские подборки и персональные рекомендации, подготовленные с учетом истории исполнения.




# Поиск

Нажмите кнопку «Поиск» на пульте ДУ или на экране ТВ, чтобы запустить программу поиска. Введите текст с помощью экранной клавиатуры, чтобы найти артиста или песню, которую хотите спеть.




# Воспроизведение

Используйте экранное меню для управления: эффектами и громкостью микрофонов, голосовой и нотной подсказкой, фоновой заставкой, темпом и тоном.



## Запись выступления


Сохранить запись своего выступления можно после окончания воспроизведения. Все записи, сохраненные ранее, доступны на экране «Профиль» в разделе «Записи».



## Премиум-доступ

Подписку можно активировать на экране «Профиль». Выберите один из доступных вариантов подписки. Используйте данные своей банковской карты, следуя подсказкам на экране, для её оплаты.

Также для активации премиум-доступа можно использовать Промокод.




Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Узнать больше о работе с X-STAR KARAOKE BOX можно на [support.x-star.com](http://support.x-star.com).

Внешний вид устройства и интерфейс могут отличаться от описания, представленного в этом руководстве.

# Основные функции пульта



# Технические характеристики

## Основные характеристики:

Процессор Quad Core Cortex A53  
ОЗУ 2 ГБ DDR3  
Память 8 ГБ eMMC  
Вокальный цифровой процессор  
CS4345-CZZ ЦАП, AK5703 АЦП

## Операционная система:

Android 7.1.2

## Внешние интерфейсы:

HDMI 2.0 × 2  
Ethernet 100 Мбит/с  
USB 2.0 × 1  
Аудиовыходы RCA × 2  
Микрофонные входы TRS 6.3 × 2  
Wi-Fi 802.11 b/g/n  
Bluetooth 4.0 Low Energy

## Видео:

Поддержка 4K UltraHD  
Декодирование H.265 HEVC  
MP-10@L5.1 до 4K × 2K@60 fps, VP9  
Prole-2 до 4K × 2K@60 fps, H.264 AVC  
HP@L5.1 до 4K × 2K@30 fps  
Видеорежимы: 2160p (4K), 1080i,  
1080p, 720p, 576p, 480p, PAL, NTSC

## Другое:

Питание: 12 В/2 А

## Комплектация:



Приставка  
X-STAR  
KARAOKE BOX




Пульт  
дистанционного  
управления  
Bluetooth



HDMI-кабель




Кабель  
акустический  
(RCA)



Блок питания



Батарея типа  
AAA (2 шт.)



[www.x-star.com](http://www.x-star.com)



[@xstarkaraoke](https://www.instagram.com/xstarkaraoke)

© X-STAR 2019  
[https://acctech.ru/cat/karaoke\\_komplekty/](https://acctech.ru/cat/karaoke_komplekty/)