



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стабилизированный блок питания
с фиксированным напряжением

www.robiton.ru

Спасибо за покупку блока питания ROBITON!
Предназначен для питания электроприборов и радиоаппаратуры от источника переменного тока.

ОПИСАНИЕ

- 1. *Напряжение:* Определите напряжение, требуемое Вашему электроприбору, и убедитесь, что можно использовать блок питания с данным значением напряжения (см. указание на корпусе блока питания)
- 2. *Ток:* Определите ток, потребляемый Вашим электроприбором, и убедитесь, что можно использовать блок питания с данным значением тока (см. указание на корпусе блока питания)
- 3. *Полярность:* Определите полярность Вашего электроприбора (указывается на самом приборе или в инструкции по его эксплуатации). Убедитесь, что полярность блока питания соответствует полярности подключаемого электроприбора.
- 5. Подключите электроприбор к блоку питания. Подключите блок питания к сети.
- 6. *Важно:* Если устройство не работает должным образом, немедленно отключите блок питания от сети.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте блок питания только в помещении. Не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
- Отключайте блок питания от сети, если он не используется.
- Не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения.
- Не разбирайте блок питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

См. указание на корпусе блока питания

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50000 часов.

Гарантийный талон		<i>The power supply specialist</i> ROBITON®	
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО "Экомар" по адресу: 198184, Россия, город Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8, литер А, помещение 3Н			
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:		
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев		
Подпись Продавца:			
<div>1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.</div> <div>2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.</div> <div>3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия.</div> <div>4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт или замена изделия в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.</div> <div>5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.</div> <div>6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:<ul style="list-style-type: none">- изделие имеет следы постороннего вмешательства;- обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.</div> <div>7. Гарантия не распространяется на:<ul style="list-style-type: none">- механические повреждения;- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;- неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.</div>			