

DAZER II. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК

DAZER II – это переносной отпугиватель собак, полезный каждому, кто хочет избежать контакта с собаками. DAZER II – это гуманная альтернатива баллончикам с газом и другим средствам защиты. DAZER II излучает звук высокой частоты, который слышат кошки и собаки, но который не слышат люди. Выходной сигнал DAZER II отпугивает приближающуюся собаку, в большинстве случаев останавливая ее, заставляя убежать или держаться на расстоянии, позволяя Вам избежать контакта с животным. DAZER II наиболее эффективен для защиты от враждебно настроенных и агрессивных собак. Использование DAZER II на дружелюбных и пассивных собаках, а также на Вашей собственной собаке может не вызвать особенной реакции (реакции испуга).

Эффективность DAZER II зависит от многих факторов. Расстояние до

собаки, возраст, темперамент, уровень натренированности – все это может повлиять на реакцию собаки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПУГИВАТЕЛЯ

- Направьте DAZER II на приближающуюся собаку
- Нажмите кнопку включения и активируйте DAZER II на 1-2 секунды
- При необходимости повторите п.2

Направляйте серебряный диск в торце корпуса DAZER II в направлении приближающейся собаки для получения наилучшего эффекта отпугивания. Выходной сигнал DAZER II является направленным и, следовательно, эффективность воздействия снижается, когда прибор направлен под углом к собаке. Часто более эффективно периодически нажимать на кнопку включения в течение 1-2 секунд, чем постоянно держать кнопку нажатой.

Хотя животное будет слышать звук высокой частоты на расстоянии 7 метров и более, наибольший

диск
рас
эксп
того
конт
встр
жив
Эксп
том,
соба
созд
без
близ

**ИСП
ДРЕ**

DAZ
для
соба
а та
прек

В эт
испо
в со
Как
поол
Обр
испо
мож

площадки. Такая реакция не является необычной – это результат реакции на ультразвук. Ультразвук не причинит физической боли Вашей собаке.

ИСПРАВНОСТЬ DAZER II

Красный индикатор на передней панели DAZER II должен гореть ярко и постоянно, в то время как кнопка включения нажата.

Это говорит о том, что DAZER II находится в рабочем состоянии и уровень зарядки батареи в норме. Если красный индикатор не горит, замените батарею новой.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ (используйте только Алкалайн Батарею 9 Вольт)

- Отверните два винта на задней крышке корпуса DAZER II
- Поднимите верхнюю часть корпуса и аккуратно извлеките старую батарею
- Установите новую батарею и заверните два винта, убедившись, что красный

индикатор виден через отверстие в верхней части корпуса

Внимание:

*** Не трогайте серебряный диск в торце корпуса DAZER II.** Повреждение серебряного диска может вызвать неправильную работу прибора и лишение Вас прав на гарантийное обслуживание.

* Прибор DAZER II предназначен для использования в целях защиты и дрессировки. Не направляйте DAZER II на людей и не используйте прибор в иных целях.

* DAZER II не эффективен по отношению к глухим животным.

* Всегда принимайте дополнительные меры предосторожности для избежания контакта с потенциально опасными собаками.

* Всегда следите за тем, чтобы красный индикатор на передней панели прибора DAZER II загорался при нажатии на кнопку включения.

http://acctech.ru/cat/otpugivatelyi_sobak/

* Дети
DAZER II

Производители не несут ответственности за ущерб, нанесенный при использовании или нарушении инструкции.

ГАРАНТИЯ

Неисправности, возникшие в течение гарантийного срока, подлежат замене в течение 30 дней покупки. Повреждения, возникшие в результате использования, не подлежат замене.