



Акустическая система для использования с персональными компьютерами, телевизорами, аудио- и видео-проигрывателями.

Изготовитель: "Леда Пластик Ко., Лтд." (Leda Plastic Co. Ltd.),  
промышленный район Шун-Тянь, Ши Лон Цай Роуд, Шенжень,  
518108, Китайская Народная Республика

Импортер: ООО "Диалог", 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О.,  
Средний пр., 86

Сделано в КНР по заказу ООО "Диалог"

[WWW.DIALOGINVEST.COM](http://WWW.DIALOGINVEST.COM)

[WWW.DIALOGINVEST.COM](http://WWW.DIALOGINVEST.COM)

РУКОВО

Благодарим Вас за приобретение акустической системы (АС) DIALOG. Мы уверены, что эксплуатация новой акустической системы доставит Вам удовольствие.

Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением АС. Особенно внимательно прочтите раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ". Сохраните это руководство, чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

АС DIALOG MELODY AM-11 - это активная акустическая система, предназначенная для использования с такими источниками стереосигнала как звуковая карта ПК, DVD-проигрыватель, MP3-проигрыватель и т.д.

К особенностям этой АС можно отнести:

- оригинальный стильный дизайн всей АС;
- встроенный усилитель;
- выход на наушники.

АС снабжена овальными широкополосными динамическими головками 1"×3" и фазоинвертором.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


В комплект поставки акустической системы входят:

- громкоговорители - 2 шт.;
- настоящее Руководство пользователя - 1 шт.;
- упаковка - 1 шт.

Просим Вас сохранять весь комплект поставки изделия в течение гарантийного срока.

НЕИСПРАВНОСТЬ	
Акустическая система не включается при нажатии кнопки "POWER".	1. Сет. плотно розетк 2. Сет. повре
Сильные шумы и помехи при воспроизведении.	1. Гроз электр навод работ бытов прибо 2. Нес урове сигнал
Нет звука.	1. Каб. сигнал или по прави 2. Сли урове

## ВНЕШНИЙ ВИД АС



1. Фазоинвертор
2. Динамическая головка
3. Регулятор громкости
4. Выход на наушники
5. Выключатель

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если при эксплуатации АС Вы столкнулись с ненормальной работой системы в целом или одного из ее компонентов обратитесь к нижеследующей таблице для поиска возможного способа устранения неполадок. Если в приведенной таблице не нашлось соответствующего пункта, или указанные рекомендации не помогают, обратитесь за помощью в гарантийную мастерскую.

## МЕРЫ ПРЕДОУЗНАЧЕНИЯ



- Чтобы не повредить систему, не используйте инструменты для проведения работ.



- Не располагайте радиаторы отопления рядом с элементами системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.



- Не допускайте попадания влаги на элементы системы.

### Установка и подключение акустической системы

Установите громкоговорители слева и справа от Вашего монитора (телевизора и т.п.).

Оптимальное расстояние между громкоговорителями примерно равно расстоянию между громкоговорителями и слушателем. По высоте громкоговорители должны быть установлены на уровне головы слушателя.

Подключите кабель, идущий от задней панели правого громкоговорителя (штекер типа "мини-джек" 3,5 мм), к разъему "Speaker out" или "Line out" звуковой карты Вашего ПК (телевизора и т.п.). При необходимости обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего ПК (телевизора).

Подключите силовой кабель, идущий от задней панели правого громкоговорителя (штекер типа "вилка"), в розетку переменного 220 В / 50 Гц.

### Включение/выключение

Включение акустической системы производится нажатием кнопки "POWER". При включении АС загорается зелёный индикатор на передней панели.

Для выключения системы еще раз нажмите кнопку "POWER" (индикатор погаснет).

*Внимание:* для того, чтобы полностью обесточить АС, необходимо извлечь вилку из розетки.

### Регулирование громкости

Для регулирования громкости воспользуйтесь регулятором "VOLUME". Поворот по часовой стрелке увеличивает громкость, против часовой стрелки - уменьшает.

### Калибровка уровня входного сигнала

Для каждого источника звука необходима предварительная калибровка уровня сигнала.

1. Установите регулятор громкости на максимум.
2. Увеличьте уровень входного сигнала "уровень громкости" Windows для звуковой карты (или DVD-проигрывателя) до появления искажений.
3. Уменьшите уровень входного сигнала до величины, при которой искажения отсутствуют.
4. Впоследствии регулируйте уровень громкости с помощью управления акустической системы. Не рекомендуется обладать настолько высокой мощностью, чтобы на максимальном уровне громкости слышны сильные искажения и громкость обязательно уменьшите громкость, чтобы избежать повреждения динамиков.

### Подключение наушников

Вы можете подключить наушники к аудиопорту, воспользовавшись соответствующим кабелем. АС. При этом звук воспроизводится через акустическую систему.

[http://acctech.ru/cat/kompyuternye\\_kolonki/](http://acctech.ru/cat/kompyuternye_kolonki/)